


# Attention cher client!


**Veillez lire  
attentivement  
le guide d'installation  
avant de débiter  
vos travaux.**



**JOINT D'ALUMINIUM ET  
D'ESPACEMENT 3/8" = GARANTIE**  
3/8" GAP & ALUMINIUM JOINT = WARRANTY




**JEUX D'AIR REQUIS = GARANTIE**  
REQUIRED AIR FLOW = WARRANTY




**CLOUS 2" = GARANTIE**  
2" NAILS = WARRANTY



**JOINT DE DILATATION 3/8" SCELLÉ =  
GARANTIE ANNULÉE**  
3/8" GAP SCELLED = VOID WARRANTY




**NON-VENTILÉE =  
GARANTIE ANNULÉE**  
NO AIR FLOW = VOID WARRANTY




**AGRAFES = GARANTIE ANNULÉE**  
STAPLES = VOID WARRANTY



**PROTECTION AU  
CHANTIER = GARANTIE**  
JOB SITE PROTECTION = WARRANTY



**LATTES À 16" C.C. = GARANTIE**  
16" C.C. FORENCE = WARRANTY



**MOULURE DÉPART VENTILÉE =  
GARANTIE**  
VENTED STARTER = WARRANTY



**AUCUNE PROTECTION =  
GARANTIE ANNULÉE**  
NO PROTECTION = VOID WARRANTY



**LATTES À 24" C.C. =  
GARANTIE ANNULÉE**  
24" C.C. FORENCE = VOID WARRANTY



**MOULURE DÉPART NON-VENTILÉE =  
GARANTIE ANNULÉE**  
VENTED STARTER = VOID WARRANTY

